



パッドの使用方法

- 1** パッドを広げてフットポンプの上にあるバルブ(2つ)のキャップを開けます。
この時、頭側のコーナーにあるマルチバルブは閉じたまましておいてください。
- 2** フットポンプの上に足を置いて踏むとパッドに空気が入ります。
好みの固さになるまでポンプを繰り返し踏みます。
- 3** パッドの上に横たわり、固さを確認します。固くしたい場合はマルチバルブのキャップを開け、口でパッドバルブから空気をさらに吹き込みます。
柔らかくしたい場合はパッドバルブ中央の突起を指で押して空気を抜きます。
- 4** パッドが好みの固さになったら全てのバルブのキャップを閉じます。

パッドの収納方法

- 1** 頭側のコーナーにあるマルチバルブのバルブキャップと「DEFLATE」と記載されているパッドバルブのタブを引き上げるとバルブが外れて空気が抜けます。
- 2** フットポンプ上のバルブ(2つ)のキャップを閉じたままフットポンプを踏むとポンプが潰れて中の空気が抜けます。
- 3** フットポンプ側からマルチバルブに向かってパッドを巻き、空気を抜きます。
- 4** 巻き終わったら再びパッドを広げてから縦に三つ折りにします。しっかりと巻きながら残った空気を抜いていきます。巻き終わったらバルブとバルブキャップを閉じ、付属のストラップでパッドを固定してケースに収納します。

⚠ 使用上の注意

- パッドを地面に直接敷いて使用しないでください。またテント内やシートの上で使用する際もパッドの下に破損の原因となる岩や尖った石、茎等がないかを常に確認してください。
- パッドを使って水に浮くなど本来の目的以外で使用しないでください。
- パッドの上で飛び跳ねたり過度な力を加えないでください。破損の原因となります。
- 破損の原因となりますのでパッドを火気に近づけないでください。また、熱いものをパッドの上に乗せないでください。
- 空気を入れる際にはNEMOの純正ポンプ以外のポンプは使わないでください。過度な圧力がかかり破損する可能性があります。
- 気圧や温度変化による膨張でパッドが破損するのを防ぐため、パッドを日中膨らませておく場合は少し空気を抜いておいてください。
- パッドが劣化するのを防ぐために日焼け防止クリーム、塩素、その他薬品が付着しないようにしてください。
- 紫外線による劣化を防ぐため、パッドは直射日光に長時間さらさないでください。
- 運搬時の破損を防ぐため、パッドは常に付属の収納ケースに入れて持ち運んでください。
- 長期間使用しない場合はバルブを開いて本体を広げ、涼しい湿気のない場所で保管してください。
- パッドが汚れたときは水で薄めた中性洗剤を含ませて固く絞った布で汚れをふき取ってください。その後、日陰干しして自然乾燥させます。ベンジン、シンナー、クレゾールなどは本体を傷めますので絶対に使用しないでください。